

Uputstva za čišćenje

Dnevno čišćenje

uri**CLEAN**

Art.Nr. 618 728 050



uridan se može vrlo jednostavno očistiti uz pomoć **uriCLEAN**. Jednostavno poprskajte površinu pisoara s **uriCLEAN**-om i efekt lotosa onemogućuje bilo kakvo lijepljenje kapi urina, uzrokujući da se jednostavno otkotrljaju.



U slučaju pojačane frekvencije unutar toaleta preporučujemo čistiti pisoar nekoliko puta na dan.

Nadopuna

uri**LOCK**

Art.Nr. 618 729 030



Naša patentirana biorazgradiva blokirana tekućina **uriLOCK**, osigurava da vaš uridan pisoar ostaje potpuno bez mirisa, radi bez potrebe za skupim mirisnim prostirkama, brtvilima ili kemijskim dodacima.



Molimo koristite **uriSTRONG** ili **uriTABS** sredstvo za čišćenje kako bi vaš Ypisoar radio optimalno.

1



Pošpricajte **uriCLEAN** svakodnevno preko površine i poklopca pisoara.

2



Ispolirajte unutarnju i vanjsku površinu pisoara sa **uriCLOTH** krpicom.



Svaka 2 tjedna

Ispolirajte unutarnju i vanjsku površinu pisoara sa **uriCLOTH** krpicom.



Ulijte **uriLOCK (300ml)** blokirne tekućine direktno preko poklopca.

Nadopunite nakon 15.000 korištenja ili barem **svaka 3 mjeseca**.

Uputstva za čišćenje

Održavanje

uri**STRONG**

Art.Nr. 618 730 031

uri**TABS**

Art.Nr. 618 730 032



Dubinski čistač idealan je za tvrdokorne i uporne naslage u sanitarnim prostorima gdje također uklanja vapnenac i urinarni kamenac. Preporučena uoptreba je 4 puta na godinu.



Ne ulijevajte **uriSTRONG** preko poklopca!



PREUZMI



Podignite poklopac, sa vakum ključem.



U slučaju težih naslaga ostavite **uriSTRING/uriTABS** da djeluju preko noći.*

*Ulijte min.200 ml uriSTRONG ili jednu uriTABS tabletu direktno u otvor preljeva i ostavite 5-15 min.



Isperte (brzim mlazom) sa 5 litara tople vode kako bi se preljev temeljito očistio.



Očistite unutrašnjost preljeva i otvor oko njega dobro isčetkajte.



Ponovo isperite sa vodom.



Napunite vodu do vrha preljeva i postavite poklopac.



Ulijte **uriLOCK (300 ml)** blokirne tekućine preko poklopca.