

Instructions de nettoyage

Nettoyage quotidien

uri**CLEAN**

Art.Nr. 618 728 050



uridan peut être nettoyé très simplement à l'aide d'**uriCLEAN**. Il suffit de vaporiser la surface de l'urinoir avec **uriCLEAN** et l'effet lotus empêche l'adhérence des gouttes d'urine, qui s'écoulent alors simplement.



Dans les lieux très fréquentés, nous recommandons de nettoyer l'urinoir plusieurs fois par jour.

Remplissage

uri**LOCK**

Art.Nr. 618 729 030



Notre liquide de retenue d'odeur biodégradable **uriLOCK**, spécialement développé, garantit que votre urinoir uridan reste totalement inodore et fonctionne sans avoir recours à des produits d'étanchéité coûteux ou à des additifs chimiques.



Veuillez utiliser **uriSTRONG** ou **uriTABS** pour un nettoyage en profondeur afin d'assurer le bon fonctionnement de votre urinoir.

1



Vaporiser quotidiennement **uriCLEAN** sur le couvercle et la surface de l'urinoir.

2



Polir la surface extérieure et intérieure de l'urinoir avec le chiffon de nettoyage **uriCLOTH**.



Toutes les 2 semaines

Retirez le couvercle et nettoyez l'ouverture de l'urinoir et le couvercle à l'aide d'une brosse.

300 ml



Verser le liquide de retenue d'odeur **uriLOCK** (300 ml) directement sur le couvercle.

Recharge après **15 000 utilisations** ou au plus tard après **3 mois**.

Instructions de nettoyage

Nettoyant renforcé

uri**STRONG**

Art.Nr. 618 730 031

uri**TABS**

Art.Nr. 618 730 032



Le nettoyant renforcé est idéal pour les salissures et les dépôts lourds et persistants dans les zones sanitaires. Il élimine également le calcaire et le tartre dû à l'urine.

L'application recommandée est de 4 fois par an.



Ne pas verser **uriSTRONG** sur le couvercle!



TELECHARGER



1 Soulever le couvercle à l'aide du dispositif d'aspiration.



2 Verser 200 ml d'**uriSTRONG** ou un comprimé **uriTABS** directement dans l'urinoir et laisser agir pendant **5 à 15 minutes**.*

En cas de salissures importantes et de blocages, laisser **uriSTRONG/uriTABS pendant toute une nuit ! **uriSTRONG/uriTABS over night!**



3 Rincer (verser rapidement) avec 5 litres d'eau chaude pour s'assurer que le siphon est dégagé.



4 Nettoyer l'intérieur du siphon et l'ouverture de l'urinoir à l'aide d'une brosse.



5 Rincez à nouveau avec de l'eau.



6 Remplissez l'eau jusqu'au point de débordement et mettez le couvercle en place.



7 Verser le liquide de retenue d'odeur **uriLOCK** (300 ml) sur le couvercle.