

Instrukcja czyszczenia

Codzienna pielęgnacja

uri**CLEAN**

Art.Nr. 618 728 050



Pisuary uridan można bardzo łatwo wyczyścić za pomocą środka **uriCLEAN**. Wystarczy spryskać powierzchnię pisuaru a specjalna powłoka zapobiegnie przyleganiu kropli moczu.



W obiektach o dużym natężeniu ruchu rekomendujemy czyszczenie pisuaru kilka razy dziennie.

Uzupełnianie

uri**LOCK**

Art.Nr. 618 729 030



Nasz specjalnie opracowany, biodegradowalny płyn blokujący **uriLOCK** sprawia, że pisuar uridan pozostaje całkowicie bezwonny.



W celu zapewnienia właściwego działania pisuaru prosimy o używanie środka **uriSTRONG** lub **uriTABS**

1



Codziennie spryskaj powierzchnię pisuaru oraz dekiel środkiem **uriCLEAN**.

2



Wypoleruj zewnętrzną i wewnętrzną część pisuaru ściereczką **uriCLOTH**.



Co 2 tygodnie

zdejmij dekiel i wyczyść go szczotką wraz z otworem pisuaru.



Wlej płyn blokujący **uriLOCK (300ml)** bezpośrednio na dekiel pisuaru.

Uzupełnij po 15 000 użyć lub najpóźniej **po 3 miesiącach**.

Instrukcja czyszczenia

Gruntowne czyszczenie

uriSTRONG

Art.Nr. 618 730 031

uriTABS

Art.Nr. 618 730 032



Środki do gruntownego czyszczenia są idealne do usuwania ciężkich i uporczywych zabrudzeń oraz osadów takich jak kamień moczowy.

Zalecamy stosowanie 4 razy w roku.



Nie wlewaj środka **uriSTRONG** na dekiel!



POBIERZ



1 Ściągnij dekiel za pomocą przyssawki.



2 Daj 200ml środka **uriSTRONG**/jedną Tabletkę **uriTABS** bezpośrednio do pisuaru i zostaw na **10-15 min.**

*W przypadku silnych zabrudzeń i zatorów pozostaw **uriSTRONG/uriTABS** na noc!



3 Wlej szybko 5l ciepłej wody w celu wypłukania syfonu.



4 Wyczyść wnętrze pisuaru oraz otwór za pomocą szczotki.



5 Wlej ponownie szybko 5l ciepłej wody w celu wypłukania syfonu.



6 Wypełnij powoli syfon wodą do punktu przelewu.



7 Wlej płyn blokujący **uriLOCK (300ml)** na dekiel pisuaru.